

FAIRE UN FEU PRÉHISTORIQUE



COMMENT ALLUMER UN FEU SANS ALLUMETTES ?

Allumer un feu préhistorique sans pierre à feu n'est pas si facile, tu peux en faire l'expérience en tentant d'allumer un feu préhistorique.

Il n'est pas certain que tu parviennes à allumer un feu avec les deux techniques préhistoriques, mais l'objectif est de comprendre comment faisaient les hommes à la préhistoire et combien c'était difficile de faire du feu.

[Sommaire bricolage >>](#)

Forme un creux dans le sol. Face au vent, former un petit tas de brindilles dans le creux. Produis des étincelles en frottant énergiquement les deux pierres l'une contre l'autre. Le feu est allumé grâce à la pyrite de fer aussi appelée "pierre à feu". Les étincelles sont produites par le frottement des pierres. Lorsque les hommes ne disposaient pas de pyrite de fer ils utilisaient un autre moyen beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Découpe une encoche en V sur l'un des bords de la souche de bois avec un couteau ou mieux un silex ! Forme un trou à la pointe du V.



Taille la baguette de bois en pointe.



Creuse une tranchée dans le sol face au vent. Place la souche de bois dans la tranchée. Place des brindilles tout près de l'encoche en V. Place la pointe de la baguette au creux de l'encoche. Frotte la baguette de bois entre les mains en la faisant rouler.



L'expérience terminée pense à jeter un seau d'eau sur le feu, même s'il semble éteint. 

[Imprimer la page](#)

Bricolage pour allumer un Feu à l'arc